



Skyddande behandlingar

Namn/beteckning	Beskrivning
Ex. PE/PE 551	PE/PE = Polyesterfiber i web och basväv. 55 = Vikt 550 g/m ² 1 = Svedd och kalandrerad stoftsida.
Kod 4	Plastificerad på stoftsidan
Kod 9	Fullbads silicon behandling, motverkar blockering, ger lågt tryckfall. "Alusurf", "ferrosurf" är specialbehandlingar
Glaze	Kalandrerad stoftsida "super smoth"
Kod ASY	Basväven ligger asymmetriskt på stoftsidan, bra vid svårrensade stoft.
CS 17	Impregnering med avstötande effekt, speciellt på feta, klubbiga eller oljehaltiga stofttyper.
CS 18	PTFE ytbehandling, ger en glattavstötande finish med porös yta.
CS 29 + 42	Impregnering som ger ökat hydrolysskydd och kemikalie resistens hos M-aramid.
CS 30	Fullbads impregnering med PTFE, avstötande effekt, ökar den aktiva filterytan.
EPI	Antistatisk genom epitropic fiber
Ex-Charge	Permanent antistatisk genom inblandning av metallfiber