

## Hur man byter filter i ett aggregat

- Stäng av aggregatet och vänta tills det stoppat. Öppna aggregatsluckan.
- Öppna excenterlåsningen till filtret, ta ut det förbrukade filtret och lägg det i en returpåse. Använd alltid skyddsmask.



- Titta inuti i aggregatet. Är det smutsigt städa innan du sätter i nya filter.
- Ta försiktigt ut det nya filtret ur kartongen. Montera på tätningslist på ramens sida. Montera in det nya filtret. Lås fast det och stäng aggregatsluckan. Återstarta aggregatet.

### Viktigt att tänka på

- Montera alltid filtterna så att påsarna är stående.
- Kontrollera så att påsarna inte kommer i kläm.
- Kontrollera så det är tätt mellan filter och aggregatsluckan.



Fel monterat filter. Alltid stående påsar